

Achtung – vor Nutzung der Maschine unbedingt die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen!

Benötigte Materialien:

- 11 x 1/1 GN
- 9 x Backmaß 600 x 400

Technische Daten:

- CEE 32A / 19,8kW
- fahrbar mit Untergestell und
Kerntemperaturfühler
- Leergewicht: 170 Kg
- B/H/T 122 x 191 x 97 cm



ACHTUNG! Garbetrieb – Gefahr durch Dampf – Verbrühungs- & Verbrennungsgefahr!



Bestimmungsgemäße Verwendung

- Convotherm Heißluftdämpfer dürfen nur zum Garen verwendet werden!
- Convotherm Heißluftdämpfer sind für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Die Umgebungstemperatur darf 4°C bis 35°C betragen
- Zur Vermeidung von Unfällen und Beschädigungen am Heißluftdämpfer, muss der Betreiber das regelmäßig unterweisen (Sicherheitsunterweisung).

Bedienung

- 1 Geräteschalter Ein/Aus

Garprogramme

- 2 Dämpfen
- 3 Heißdampf
- 4 Heißluft
- 5 Regenerieren
- 6 Start/Stop

Programmierung/Hilfe

- 7 Kochbuch
- 8 Mr.C
- 9 Schreiben/Editieren

Funktionsanzeigen

- 10 Reduzierte Leistung *
- 11 Heizung oder Brenner an
- 12 Reduzierte Lüfterdrehzahl *
- 13 Gerät gestartet
- 14 Tastensperre
- 15 Crisp&Tasty
- 16 Programmschutz
- 17 Multifunktions-Display

Einstellungen

- 18 Garraumtemperatur
- 19 Garzeit
- 20 Kerntemperatur *
- 21 Scrollen links
- 22 Scrollen rechts
- 23 Einstellwippe
- 24 Press„Go“



So bedienen Sie Ihren Heißluftdämpfer:

- 1 Einschalten mit Taste 1

Heizen Sie immer ausreichend vor.

Starten eines Garrezeptes mit Press„Go“

- 1 Entsprechende Bildtaste (24) drücken

oder

Starten des Heißluftdämpfers mit einem Garprogramm

- 1 Gewünschtes Garprogramm mit Tasten 2 bis 5 auswählen.
- 2 Zum sofortigen Starten Taste 6 drücken.

oder

- 2 Taste 18 drücken. Garraumtemperatur einstellen.

- 3 Garzeit- oder Kerntemperaturbetrieb* Garzeit: Taste 19 drücken. Garzeit einstellen. Kerntemperatur*: Taste 20 drücken. Kerntemperatur einstellen.

- 4 Zum Start Taste 6 drücken.
- 5 Zum Ändern der eingestellten Werte während des Betriebs die Tasten 18, 19 oder 20 drücken und Werte korrigieren.
- 6 Wenn der Summer ertönt, Taste 6 drücken oder Türe öffnen.

Bei Arbeitsbeginn: Dampferzeugerspülung

Wir empfehlen, die automatische Dampferzeugerspülung täglich direkt nach dem Einschalten ablaufen zu lassen.

1. Heißluftdämpfer einschalten.
2. Anzeige "Dampferzeuger" spülen? "ja/nein".
3. "Ja" mit Taste 6 bestätigen.
4. Alles Weitere erfolgt automatisch.

Kontrollieren Sie regelmäßig bei Heißluftdämpfern mit Weichwasseranschluss die Kapazität der Enthärterpatrone.

Bei Arbeitsende: Reinigung des Garraums

Halbautomatische Reinigung

1. Mr. C (Taste 8) drücken, mit Einstellwippe (23)  auswählen, mit Mr. C bestätigen und Reinigung "ja" mit Mr. C bestätigen.
2. Nach dem ersten Signal (nicht Start/Stopp drücken!) Garraum, Roste, Bleche, Ablaufwanne, hinter dem Ansaugblech mit CONVOClean forte / new einsprühen, Tür schließen und einwirken lassen.
3. Nach dem zweiten Signal hinter dem Ansaugblech gründlich spülen.
(Achtung! Schritt nur für Gasgeräte OGS; OGB)
4. Nach dem nächsten Signal den Heißluftdämpfer ausschalten und mit Handbrause den Garraum, den Garraumablauf und hinter dem Ansaugblech gründlich spülen.
5. Gerätetür nach Gebrauch oder Reinigung nicht schließen, sondern anlehnen.

Automatische Reinigung "CONVOClean system"

1. Füllstand Reiniger CONVOClean forte new und Düsenspülmittel CONVOCare kontrollieren.
2. Mr. C (Taste 8) drücken, mit Einstellwippe (23)  auswählen und mit Mr. C bestätigen.
3. Reinigungsstufe 1-4 mit Taste 18 anwählen, mit (23) auswählen, mit Mr. C bestätigen.
4. Sicherheitsfragen mit Einstellwippe (23) beantworten.
5. CONVOClean system* startet anschließend automatisch.

Bei Unklarheiten oder Fragen erreichen Sie unseren Kundendienst unter folgender Nummer:

0211 / 52 80 190

