

Bedienungsanleitung – Pizzaofen - 44357

Achtung – vor Nutzung der Maschine unbedingt die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen

Benötigte Materialien:

- Gegebenenfalls Pizzaschaufel
- Pizzaschneider

Technische Daten:

- 8,4 kW | 380 V | 50 Hz
- Leergewicht: 133 Kg
- B/H/T 115 x 145 x 90 cm
- 2 Kammern mit Untergestell
- Max. 8 Pizzen
- Temperaturbereich: 0 °C bis 400 °C
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Timer: Nein
- Ober- / Unterhitze getrennt regelbar: Ja



Vorsicht! Heiße Oberfläche; Gefahr durch elektrischen Strom!



Bei Unklarheiten oder Fragen erreichen Sie unseren Kundendienst unter folgender Nummer:

0211 / 52 80 190

Inbetriebnahme

- Das Gerät in gut belüfteten Räumen aufstellen.
- Halten Sie mindestens 20 cm Sicherheitsabstand zu den Wänden oder anderen Gegenständen ein.
- Gerät so aufstellen, dass der Stecker und die Bedienleiste zugänglich sind.
- Keine brennbaren (entzündlichen), sauren oder alkalischen Materialien oder Stoffe in der Nähe des Gerätes aufstellen, da es die Gerätelebensdauer verkürzen könnte und beim Einschalten die Gefahr einer Verpuffung entstehen kann.
- Es befindet sich ein Erdungsstift auf der Rückseite des Gerätes. Bitte verbinden Sie das Erdungskabel mit einem Kupferkabel (Durchmesser mindestens 2 mm²) in Übereinstimmung mit den geltenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien.

Bedienung

- Das Gerät an eine geerdete Einzelsteckdose anschließen.
- Schalten Sie das Gerät mit dem EIN-/AUS Kippschalter ein.
- Die Temperatur wird getrennt für jede Backkammer mit den Temperaturreglern eingestellt.
- Jede Backkammer hat zwei Heizelemente, die mittels Temperaturregler für die Ober- und Unterhitze eingestellt werden können. Die Kontrolllampen leuchten auf.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
- Der einstellbare Temperaturbereich des Pizzaofens liegt bei 50°- 400°C. Die empfohlene Temperatureinstellung liegt bei 300° - 400°C.
- Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrolllampe.

HINWEIS!

Den Pizzaofen vor dem Pizzabacken immer vorheizen!

- Öffnen Sie die Tür des Pizzaofens mit dem Türgriff.
- Legen Sie die Pizzen (max. 4 Stück Ø 30 cm) in die Backkammer des Pizzaofens und schließen Sie die Tür.
- Lassen Sie den Pizzaofen während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Beobachten Sie den Backvorgang durch das Türfenster.

ACHTUNG!

Die Tür des Pizzaofens während des Betriebes nicht öffnen!

- Wenn die Pizza fertig ist, Gerät abschalten und erst dann die Tür öffnen.
- Entnehmen Sie die fertige Pizza aus dem Ofen.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Während des Betriebs werden einige Geräteteile sehr heiß. Berühren Sie die Geräteteile nicht mit bloßen Fingern oder Händen. Tragen Sie beim Entnehmen der Pizzen Schutzhandschuhe, die über das Handgelenk gehen, und benutzen Sie Küchenutensilien mit langen Griffen, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Drehen Sie die Temperaturregler nach dem Backvorgang gegen den Uhrzeigersinn bis auf die Markierung „0“. Schalten Sie das Gerät mit dem Kippschalter aus.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose (Netzstecker ziehen!), falls es nicht mehr benutzt wird.

Reinigung und Wartung

Sicherheitshinweise

- Vor der Reinigung sowie vor der Durchführung von Reparaturen das Gerät von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen!) und abkühlen lassen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

ACHTUNG!

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie daher keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gerätes, die Backkammer und den Backstein mit einem weichen feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Mit einem sauberen Tuch nachwischen, um Reinigerrückstände zu entfernen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie niemals irgendeine Art von groben Reinigern, welche das Gerät zerkratzen könnte.
- Nach der Reinigung sollten Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberfläche einsetzen.

4. Technische Daten

4.1 Baugruppenübersicht



Bedienblende

